リモコン操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

小便時に便器内を洗浄すると きに使用します。

便座開/閉

便座を開閉するときに使用 します。

おしりを力強く洗浄します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→ワイドS洗浄へと切り 替わります。

マイルド【マイルド洗浄】

おしりを優しく洗浄します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→ワイドS洗浄へと切り 替わります。

洗浄強さ

おしり洗浄、マイルド洗浄、 ビデ洗浄の強さを調節します。

洗浄位置

洗浄位置を前後に調節します。 (標準位置より前2段、後2段の計5

3

流す 大

大便時に便器内を洗浄する ときに使用します。

●おしり ●マイルド

●ビデ ●乾燥 の動作を止め

表示ランプ

ほのかライトを「入」に すると点滅表示します。

ビデ洗浄のときに使用します。 スイッチを押すたびに**ワイド** 洗浄→スーパーワイドビデ 洗浄へと切り替わります。

ターボ脱臭

強力に便鉢内の二オイを除去 します。

シャワートイレ本体の電源を入/

切します。電源を「入」にすると、

本体の電源表示が点灯します。

マッサージ

洗浄の強さに強弱をつけて マッサージ洗浄をします。

ぬれた部分を乾かすときに 使用します。(温度は「高」「中」 「低」の3段階から選べます。)

゙ プラズマクラスターイオン`

プラズマクラスターイオン

(プラスとマイナスの2つの

イオン) がトイレの鉢内に

行き渡り、除菌します。

リモコン副操作部の使い方

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

シャワーの温水温度を調節し

節雷

便座の温度を下げて節電し

便座から立ち上がると自動的 に便器内を洗浄します。

便座温度

暖房便座の温度を調節します。

ノズルの掃除に使用します。

ノズルそうじ

本体そうじ

本体を電動で上下に動かし

便座 自動 ノズル 本体 そうじ そうじ

暖房温度

トイレ室内の暖房温度を調節

冷込防止

部屋が冷え込むと自動的に 暖房を開始し、室温を5℃に

フルオート便座

人体を検知して自動的に便フタ を開閉します。

暖房 温度 | 冷込 | **沈小** | 照明 入/切

足元と便鉢内をほのかに照ら します。

音楽再生

音楽を再生したり、切り替え たりします。

音楽停止

音楽を止めます。

時·分

時計の時刻を合わせるときに 使用します。

音量

音量を調節します。

便座ヒーター オートOFF機能を使う

便座を暖めているときに座ると、 自動的に便座ヒーターが「切」になり、 低温ヤケドをおこしにくくします。





同じタイミングで2秒以上 押す

フルオート便器洗浄の開始時間を切り替える

フルオート便器洗浄は、立ち上がってから約6秒後に自動 的に便器洗浄を開始する機能です。この洗浄開始時間を 切り替えることができます。



ノズル を同じタイミングで2秒以上押す

※スイッチを押すたびに開始時間が順次切り替わります。

初期設定 → 6秒 ---> 10秒 ---> 15秒 ---> 2秒 --

自動脱臭を常にターボモードにする

ニオイを吸い込む力を上げて、強力 モードで脱臭します。





同じタイミングで2秒以上 押す



※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。 便器の

可にマ

① 便フタが自動的に開きます ★



を押しても開きます (便座も同時に開きます)





おしりを





おしり洗浄 力強いシャワーで 洗浄します





ビデ洗浄 女性の方のビデに



洗浄が止まります



洗浄の強さは6段階

おしりを 温風で乾かす

③ 乾燥を押す



温風が出て、シャワーで 濡れた部分を乾かします




温風が止まります

温風温度を変えるとき



温風の温度は3段階

乾燥中に、もう一度 □ を押す



便座から

立ち上がる

4 便器を洗浄する


フルオート便器洗浄

●便座から立ち上がって約6秒後に便器洗浄します。 フルオート便器洗浄を使用するとき





フルオート便器洗浄を使用しないとき



便器から

手動大洗浄 手動で便器洗浄するとき

●本体の洗浄ボタンを押す



リモコン便器洗浄

流す大

3

●大便時は

リモコンで便器洗浄するとき

流す小

3

●小便時は



⑤ 便フタが自動で閉じます ★

● 便器から離れて約1分後に閉じます



お掃除・お手入れ方法


便フタを外してお掃除 P.55 標

便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部をお掃除するときや便フタを掃除 するのに便利です。



を「切」にする

(2) 便フタを開き、 便フタ着脱レバーを上げる



- ④ 便フタの右側を持ち上げ、 便座のピンから浮かせる
- 4 便フタを少し手前に傾け、 左にずらして外す



※ 便フタを組み付ける場合は上記の 手順を逆に行ってください。

フィルターのお掃除 取扱級明書 P.66参照

空気取入口の「フィルター」がホコリなどで詰まると能力が低下します。 使用期間中は1か月に1回程度掃除をしてください。

- 本体を浮かせ、「フィルター」を引き抜く
- (2) 「フィルター」を水洗いする
- 3 「フィルター |を乾燥させ、 「フィルター挿入口」に奥まで 差し込む

4 本体を戻す



本体(便座とともに)を浮かせることができますので、普段手の届かない本体と便器の間が掃 除できます。



ノズルシャッターのお掃除 瞬間

ノズルシャッターの取付け

押し込んでください。


凹部

🚺 ノズルシャッターのツメ2か所をべ

一ス面の凹部に強く押し込む

※ベース面に沿わせて「カチッ」と音がするまで

🕗 おしりノズルを掃除する



「脱臭カートリッジ」にホコリなどが付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、掃除してください。「脱臭カートリッジ」の寿命は約7年です。

■ 本体を浮かせる (「便器との合わせ面のお掃除」参照)

お掃除・お手入れをする前に・・

【 ○ ② 「脱臭カートリッジ取付口フタ」を開く



- ③ 「脱臭カートリッジ」を取り出す。
- ① フィルターのホコリなどを歯ブラシ などで取り除く

⚠注意

●「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。

⑤ カット面が下に来るように「脱臭カート リッジ |を取付口に差し込み、フタを閉める ※ 脱阜カートリッジは奥まで差し込んでください

※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります

こんなときは、ココをお手入れ



※カットしてある面が下面に来るように取り付けてください。

6 本体を戻す

ストレーナーのお掃除 シャワーが弱くなったら・・・

自動 を「切」、 **ルー**を「切」にして行ってください。☆ 便座 ※人を検知して、勝手に水が流れたり、便座・便フタが閉じたりします。

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。(目安としては2年に1回程度です。)

1 「止水栓」を閉める



② 洗浄ボタンを押してください。



3 化粧板を外す ※詳しくは取扱説明書参照 と粧板を傾にコレスメント・・・
「クリップ」を外します。
<mark>化粧板固定キャップ</mark>



4 「ストレーナー」を 回して外す ※このとき水が

こぼれますのて 布などを下に置いて ください。(約100cc程度)

●ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。 ※ストレーナーが破損したり、大量の水が出てくる可能性があります。

「ストレーナー」や「O リング」 に付いているゴミを水洗いする



取付けは逆の手順を行う

※ストレーナーは「カチッ」と音がするまで 押し込んで締め付けてください。

√ 「止水栓」を全開にする。

■ストレーナーを取り付ける際は、ゴミがOリング に付着していないことを確認してください。

↑注意 ●ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を 閉め、洗浄ボタンを押してください。

P 20 参昭 ▲ 節電表示が点灯・点滅している場合、節電中のために 便座温度が下がっています。

節雷 を押して節電を 入/切 解除してください。



Q リモコンで操作できないのですが…? ☆

A スマートフォンと通信しているときは、

一部のボタンは使用できません。

※洗浄強さ、洗浄位置、温水温度、マッサージ、音楽停止、 音楽再生、音量+、音量-

を押して、シャワーを止めることは可能です。

Q人がいないときに、シャワートイレから 送風音のような音が聞こえるのですが…?

▲ プラズマクラスター動作時に送風音がします プラズマクラスターを止める場合は、

を押してください。

P 43 参昭

取扱説明書 P.31参照

Q 便フタが勝手に開いているときがあるのですが…? R.28参照 P.28参照

A センサーの検知する範囲が広いため、意図しない状態で 便フタが自動で開く場合があります。 不都合がある場合は、



を押して、フルオート便座機能を 「切」にしてください。

 部屋暖房を使用しているのに暖まらないときが あるのですが…? ☆

P.37参照

取扱説明書

よくあるご質問

4 フィルターがホコリで目詰まりしている場合があります。 掃除をしてください。

(「フィルターのお掃除」参照)

A2 部屋暖房はスイッチを押してから24時間経つと、 切り忘れ防止のために自動停止をします。 スイッチを押し直して再度設定をしてください。

A3 室内温度が設定温度よりも高い可能性があります。 目安として、「低」は15℃以下、「高」は20℃以下で 作動します。


Q スマートフォンで操作できないのですが…? ☆

取扱説明書を参照してください。


いると、接続できません。

を押してから、アプリを開き 直してください。

A1 初期登録(ペアリング)してください。 A2 他のスマートフォンと接続されて A3 便フタが閉じていると通信できません。



便フタを手で開けてから、アプリを開き直してください。



※おしりノズルが伸び出て、ノズルシャッターを

4 ノズルシャッターを持ち上げ、

ノズルシャッターを取り外し、お掃除することができます。

1 自動洗浄、フルオート便座を「切」

柔らかい布で水ぶきしてください。

ノズルシャッターの取外し

2 便フタ・便座を開く

にする



🕣 ノズルシャッターを洗う

ノズル・温風乾燥ダクト のお掃除 № 円.61 無

大型ノズルシャッター ノズル(ビデ用) ノズル(おしり用) ⁽

① 便フタ・便座を開き、アズル を押す



を押し、温風乾燥ダクトを掃除する

を押し、温風乾燥ダクトを戻す

取扱説明書